



1

Cutting lengths of National Fiber to height of the wall .

يتم تحديد وقص ناشيونال فايبر طولياً بعد قياس الجدار المطلوب .



2

Rolling on embedding National White Glue in width of strips on the wall .

طلاء الجدار بمادة غراء ناشيونال بسقاء وبشكل عامودي ومتواز .



3

Fixing National Fiber strip & pressing with suitable trowel / lastic roller .

يتم تثبيت وضغط شرائح ناشيونال فايبر على الجدار بلطف وبواسطة مجحاف بلاستيكي .



4

Matching lateral weave pattern of National Fiber in seam area .

تثبيت ناشيونال فايبر بشكل يتناسق مع النموذج المطلوب .



5

Rolling National Fiber on the wall .

الضغط برول بلاستيكي وبشكل عامودي
لتثبيت ناشيونال فايبر على الجدار .



6

Trimming overlap strip on one edge
with cutter .

قص الأطراف الزائدة من ناشيونال
فايبر على مستوى واحد .



7

Cutting lower edge with cutter on
trimming trowel .

إزالة الأطراف السفلى من ناشيونال
فايبر بما يتناسب وارتفاع الجدار وذلك
بإستعمال مجحاف معدني وسكين حاد .



8

When the Glue is dry National Fiber is
ready to be painted with recommended
paints .

عند جفاف الغراء يكون ناشيونال فايبر
جاهز للطلاء بأصباغ ناشيونال المميزة .